






U=UP, D=DOWN, L=LEFT, R=Right

XCSOAR Gesten/Gestures








Geste/Gesture: UP
Aktion/Event: Zoom in

Geste/Gesture: DOWN
Aktion/Event: Zoom out

Geste/Gesture: RIGHT
Aktion/Event: Nächste Seite/
next Page

Geste/Gesture: Left
Aktion/Event: vorherige Seite
/previous page

Geste/Gesture: RIGHT-DOWN
Aktion/Event: Aufgabe/Task







Geste/Gesture: DOWN - UP
Aktion/Event: Hauptmenu
main menu

Geste/Gesture: DOWN - RIGHT
Aktion/Event: Wegpunktausw.
Waypoints

Geste/Gesture: DOWN - LEFT
Aktion/Event: Alternativen
alternates

Geste/Gesture: UP - DOWN
Aktion/Event: AUTOZOOM

Geste/Gesture: ULDR
Aktion/Event: QuickMenu
Note: .xci Datei erstellen
.xci file needed



Geste/Gesture: RIGHT-DOWN
Aktion/Event: Aufgabe/Task

Geste/Gesture: URD
Aktion/Event: Analyse/analysis

Geste/Gesture: URDL
Aktion/Event: PAN Mode

Geste/Gesture: LDR
Aktion/Event: Checklist(e)
Note: "C" wie Checkliste
"C" like checklist

Geste/Gesture: LDRDL
Aktion/Event: Flugstatus
Note: "S" wie/like STATUS